

onbon 仰邦科技

用户手册

LEDshow 手机 APP

版本号：V1.1 发布时间：2019.3.5

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 声明..... | 2 |
| 目录..... | 3 |
| 简介..... | 4 |
| 关于软件 | 4 |
| 基本操作 | 5 |
| 第 1 步 连接控制卡..... | 5 |
| 第 2 步 添加屏幕..... | 6 |
| 第 3 步 新建节目..... | 6 |
| 第 4 步 节目参数修改..... | 7 |
| 第 5 步 添加文本..... | 8 |
| 第 6 步 屏幕参数修改..... | 10 |
| 第 7 步 发送节目..... | 10 |
| 祷告屏操作 | 12 |
| 第 1 步 屏幕参数..... | 12 |
| 第 2 步 祷告屏配置..... | 13 |
| 第 3 步 新建祷告屏节目..... | 13 |
| 第 4 步 编辑祷告屏节目属性..... | 14 |
| 第 5 步 发送节目..... | 14 |

简介

感谢您购买本公司的 LED 控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该 LED 控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。


基本操作

Ledshow 2018 手机 APP 可通过手机、平板电脑实现无线办公，随时随地轻松编辑发送节目。目前有 BX-5 系列，BX-6 系列，BX-6Q 系列控制器均支持 Ledshow 2018 手机 APP，请至仰邦科技官网下载（支持 Android 系统，后续将支持 IOS 系统）。

下面以 X-W4 无线网络控制器为例，介绍如何通过手机 APP 轻松编辑发送节目。


第 1 步 连接控制卡

首先，打开手机中的 APP 点击 ，进入 Ledshow 界面，点击 wifi 连接图标 ，选择对应控制卡 wifi 进行连接，“BX” 名称的 wifi 网络。如下图所示：




第 2 步 添加屏幕

点击搜索图标 ，实现自动搜索在线控制卡，寻机成功后。软件会自动回读参数完成软件配置，点击“确定”完成添加屏幕，如下图所示：



第 3 步 新建节目

添加完屏幕后，现在可以进行添加、编辑、发送节目等操作。首先点击主界面右上方的 ，可选择添加一个单区文本或者自由分区的节目，如下图所示：



第 4 步 节目参数修改



新建节目后进入“节目”编辑界面，如下图所示，点击“节目”图标  用户可以编辑节目名称，边框类型，开始日期，结束日期，开始时间，结束时间等参数。用户要修改哪个参数，就直接点击一下该参数，直接进入修改界面编辑即可。



第 5 步 添加文本

在节目界面，点击  图标用户可以对节目中的文本内容进行输入编辑，对内容显示行数，字体类型，文字大小，文字颜色，文字方向，文字间隔，特技方式，速度等级，停留时间等参数进行修改。如下图所示：



第 6 步 屏幕参数修改

如果用户想进行屏幕参数修改，校正时钟，亮度调整，屏幕开关机，锁定屏幕等操作，点击界面下方的“设置”图标，点击需要修改的参数则可以进行修改。



第 7 步 发送节目

屏幕参数，亮度调整都修改好之后，点击  即可刷新屏幕最新状态。在节目编辑完成后，点击发

送按钮 ，提示“下载节目成功”后显示屏即可正常显示节目，如下图所示：



祷告屏操作

目前 BX-5A2&wifi 控制卡是祷告屏专用控制卡, 用户可以通过 Ledshow 2018 手机 APP 轻松编辑发送祷告屏节目内容。下面介绍一下如何在 Ledshow 2018 手机 APP 中编辑告屏节目内容。

控制卡的连接, 添加屏幕, 添加节目和添加文本的步骤与基本操作中的第 1 步~第 6 步相同, 此处不再累述。

第 1 步 屏幕参数

当正确连接祷告屏专用控制卡后, 点击界面下方的“设置”图标, 在“屏幕参数”界面可以看到控制器型号为 BX-5A2&wifi, 并且在“设置”界面的最下方有“祷告屏配置”这个选项。




第 2 步 祷告屏配置

点击“祷告屏配置”可以进入详细参数设置界面，如下图所示：



第 3 步 新建祷告屏节目

首点击主界面右上方的 ，添加一个自由分区的节目，然后点击 ，用户可以选择添加“文本区”，“时间区”，“表盘区”以及“祷告区”，此处可以点击  添加一个祷告区，如下图所示：



第 4 步 编辑祷告屏节目属性

点击自由分区节目界面右下方的  图标, 进入祷告区节目属性的设置, 用户可以编辑显示单元, 日期样式, 时间样式, 星期样式, 字体类型, 文字大小, 文字颜色, 特技方式, 速度等级, 停留时间, 播放模式等属性。



第 5 步 发送节目

在节目编辑完成后, 点击发送按钮 , 提示“下载节目成功”后显示屏即可显示祷告屏节目。

上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号