


Ledshow APP 简要使用说明


第 1 步 连接控制卡 wifi

打开 Ledshow, 点击 wifi 连接图标, 选择对应控制卡 wifi 进行连接, 如下图所示:





第 2 步 添加屏幕

点击主界面的设置图标, 进入搜索屏界面, 点击搜索图标 自动搜索添加屏, 如下图所示:




第 3 步 添加节目

于主界面点击添加节目按钮 ，可选择添加单区文本、自由分区类型的节目，可编辑节目名称，如下图所示：



第 4 步 编辑节目

点击节目名称进入编辑节目界面，点击文本进行编辑节目，如下图所示：



第 5 步 发送节目

点击发送按钮 ，提示“下载节目成功”后显示屏即可正常显示节目，如下图所示：

