

# LedShowGG-Client (Web2012)客户端软件

## 简易操作流程

### 第一步：安装和申请

- 1.安装.Net framework 2.0sp2 x86 和 install\_flash\_player\_10\_active\_x ;
- 2.安装客户端软件：LedShowGG-Client (Web2016) ;
3. 向公司申请用户帐号和登录密码(用户自己提供帐号名称和初始密码)，**申请的用户帐号长度≤ 10 位英文/数字组合，密码长度≤ 32 位英文/数字组合**。申请时请留下自己的邮箱和联系方式，以便我们留档。

### 第二步：权限管理的配置

1. 运行软件，需要分组的用户，点击主菜单“权限管理”选项->分组管理->建立分组。 分组成功后,点击主菜单“屏幕管理”选项，在对应的分组下面添加显示屏并输入关联参 数。 不需要分组的用户，直接点击主菜单“屏幕管理”选项，添加显示屏并输入关联参 数。

2. 激活 GPRS：必须使用 BX-3GPRS,条码日期为 20120515 之后的。

用手机或飞信给 GPRS 模块的 SIM 卡发激活短信命令,移动/联通格式：

(A55A#2\*GPRS.LEDNEAR.COM\*9999#3\*CMNET#4\*GPRS0001001)

编辑短信只需要客户修改 GPRS 编号即可（红色标注），其余照抄。短信发送成功，回复短信，等待 GPRS 上线。（编辑短信的时候不能在中文输入法下输入，GPRS 编号要和“屏幕管理”->“参数信息”中的 GPRS 编号一致）

3. 节目审核权限配置：点击主菜单“权限管理”->“审核编辑权限设置”，进行对审核用户的绑定。
4. 节目位置权限配置：点击主菜单“权限管理”->“节目编辑权限设置”，进行对节目位置的分配。
5. 跳过审核功能的用户：点击主菜单“权限管理”->“用户管理”->“检索”->“增加 用户”，在所属角色里边选择“屏幕管理/编辑/发送”或者“编辑/发送”，必须勾

选” 编辑用户跳过审核 “，点击保存。

### 第三步：节目编辑、审核、发送

1. 点击主菜单 “命令发送 “->” 刷新 “，GPRS 状态为上线，选择对应的显示屏->设置屏参，可在主菜单” 日志管理” -> “发送日志” 点击 “检索” 屏幕参数加载是否成功。

2. 点击主菜单“节目管理“->单节目编辑或者多节目编辑，提交审核。
3. 点击主菜单“节目审核“，对提交审核的节目进行相关操作。
4. 点击主菜单“节目发送”，对审核通过的节目进行相关操作。

**特别说明：**

1. 本文为 LedShowGG-Client (Web2012) 客户端软件的简易操作流程。如有问题，详见《LedshowGG V2.0 信息集群编辑发布使用手册》。
2. BX-3GPRS 产品在使用我公司提供的服务器时，自首次登录时间开始计算，免费使用期限为壹年。壹年后每台每年收取服务器管理费伍拾元。

仰邦科技

2016-11-01