

LED 多媒体播放器管理软件

简易说明



使用本LED控制卡之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

为LED产业的繁荣发展而努力和奉献！

LedshowYQ 2016 WIFI 配置

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

简介.....	1
关于软件.....	1
使用指南.....	2
AP 模式.....	2
STA 模式.....	4

简介

感谢您购买本公司的 LED 控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该 LED 控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

使用指南

YQ 系列控制器（卡）支持的 wifi 工作模式有两种：AP 模式和 STA 模式。不需要布线，方便移动到不同场合，且操作简单。（如果电脑没有无线网卡，请自备一个 usb 无线网卡。）

AP 模式

（控制器作为热点，让电脑连接控制器 WIFI）

第 1 步

目前，YQ2AE、YQ3AE、YQ5E 内置 WIFI，故而不需要外插 USB 无线网卡。

其他不支持内置 WIFI 的，可以将 USB 无线网卡插入控制器（卡）的 USB 接口，并给控制器接上 5V 电源，如下图所示：

（一般笔记本已经有无线网卡，则无需 USB 无线网卡，可以直接连接控制器（卡））



图 1

第 2 步

打开电脑的网络连接，控制器热点名称默认为该控制器（卡）的条形码，点击连接，如下图所示：



图 2

第 3 步

输入网络安全密钥，初始密码一般为该控制器（卡）的条形码，然后点击“下一步”，电脑就会连接上 YQ 控制器（卡）wifi 了，如下图所示：




图 3

第 4 步

电脑和控制器（卡）Wifi 热点连接成功后，打开 LedshowYQ 2016 软件可以进行正常加屏、编辑节目、发送节目等操作。

第 5 步

如果用户觉得控制器（卡）默认热点名称太长了，不容易记住，则可以修改热点名称和密码。通过菜单栏下“设置”下的“WIFI 热点配置”，先输入密码“888”，然后在弹出的对话框中将新的 wifi 名称和密码输入对应的“热点名称”和“密码”中，其余保持默认，最后点击“设置”，则热点名称和密码即修改成功，详见下图所示。（注：热点名称请不要设为中文，密码支持数字，字母，长度为 8-32 位。）




图 4

STA 模式

（控制器连接外部 WIFI 网络）

第 1 步

将 USB 无线网卡插入控制卡的 USB 接口，YQ2AE、YQ3AE、YQ5E 内置 WIFI，故而不需要外插 USB 无线网卡。

电脑网线单机直连 YQ 控制器（卡），并给控制器（卡）接上 5V 电源，如下图所示：



图 5

第 2 步

打开 LedshowYQ 2016 软件。点击“一键加屏”搜索 YQ 控制器（卡），点击“确定”，如下图所示：




图 6

第 3 步

通过菜单栏下“设置”下的“WIFI 配置”，先输入密码“888”，然后在弹出的对话框“WIFI 配置”中先点击左下角的刷新图标，几秒后 WIFI 列表下会显示出所有搜索出的 wifi 名称，选择所要连接的 wifi 名称，并且输入此 wifi 的“密码”，然后选择“自动获取 IP 地址”或手动填写 IP 的方式，点击界面右下角的连接图标，则可连接上此无线 wifi。




图 7 WIFI 配置

第 4 步

连接成功后，拔掉 YQ 控制器（卡）上网线。将计算机也接入同一无线路由器，网线接入或 WiFi 接入都可以。这样 LedshowYQ 2016 软件就能和 YQ 控制卡进行正常的通讯了。

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台 iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/



仰邦科技官方微信号



仰邦科技手机官网 APP